





## 05222000 - LT-S VDI40 ER32 H97 DIN5480 SA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                  | LT-S<br>Portautensili dritto  |
| <b>Attacco</b>               | VDI 40  |
| <b>Uscita utensile</b>       | Portapinza ER 32  |
| <b>Raffreddamento</b>        | Refrigerazione esterna  |
| <b>Senso di rotazione</b>    | r1  r2  |
| <b>Velocità max [1/min]</b>  | 6000  |
| <b>Coppia max [Nm]</b>       | 40  |
| <b>Rapporto</b>              | 1:1   |
| <b>H [mm]</b>                | 97  |
| <b>Accessori</b>             | Chiave albero, chiave ghiera, ghiera per pinze ER   |
| <b>Note</b>                  | N.D.  |
| <b>Note per il montaggio</b> | N.D.  |



### ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



Salvo modifiche tecniche