





## 05266000 - LT-S VDI40 ER32 H130 OK

<b>Tipo</b>	LT-S Portautensili dritto
<b>Attacco</b>	VDI 40
<b>Uscita utensile</b>	Portapinza ER 32
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione esterna
<b>Senso di rotazione</b>	r1  r2 
<b>Velocità max [1/min]</b>	6000
<b>Coppia max [Nm]</b>	63
<b>Rapporto</b>	1:1
<b>H [mm]</b>	130
<b>Accessori</b>	Chiave albero, chiave ghiera, ghiera per pinze ER
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	N.D.



### ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



Salvo modifiche tecniche